

GENNAKER

Utilisation:

depuis 10-12nds: de 40°/45° jusqu'à 130° vent apparent avec 25nds de vent

Envoi:

- libérer le point d'amure/réglage sous-barbe sur le bout-dehors pour y fixer la galette d'enroulement (placée au point d'amure du tourmentin)
- sortir les 3 points du gennaker
- frapper la drisse mouflée (jaune pâle) au point de drisse, le point d'amure sur la galette d'enroulement, les bras orange/blanc sur la patte du point d'écoute
- hisser le gennaker roulé
- dérouler le gennaker en bordant l'écoute après avoir libéré le bout d'enroulage gris/jaune (2 taquets piano babord)
- s'aider du bout de déroulage
- surveiller la bonne circulation du bout d'enroulage
- régler l'écoute (retour poulie arrière, poulie commune des écoutes de foc/trinquette, gros winch)

Rentrer:

- libérer les 2 taquets du bout d'enroulement
- maintenir la tension sur le bout pour éviter le déroulement
- maintenir un peu de tension sur le bras pour assurer un bon serrage
- se mettre au grand largue si le vent est fort après s'être assuré d'avoir de l'eau à courir